Medição de perda do FasTesT™

Análise dos resultados de teste



APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO correspondente para cada fibra

Realização de uma medição de potência de OPM

Para testes com um sinal ativo de um transmissor ou com uma fonte de luz LXM. (Apenas um comprimento de onda)



Medidor de potência de OPM

Análise dos resultados



Os co MPO as ur **Cc**

Antes de conectá-lo às unidades de teste, limpe o cabo de MPO usando um limpador mecânico.

Adaptadores MPO

Tanto o LXM quanto o PXM têm pinos. **Nota:** Nunca conecte conectores com pinos a unidades de teste.

× ·

Extração de resultados de teste para um PC

Conecte o PXM a um PC para transferir os resultados por USB para o PC Windows. Os resultados de teste do PXM podem ser abertos no FastReporter 3.



© 2023 EXFO Inc. Todos os direitos reservados. Impresso no Canadá (2023-08) Versão: 2.0.0.1

190 9001



PXM/LXM Conjunto de teste de perda óptica MPO (OLTS)

Os conjuntos de teste de Medidor de potência PXM e Fonte de luz LXM são um medidor de potência nativo MPO 12 e uma fonte de luz nativa MPO. Como uma solução de certificação de Nível 1 com todos os recursos, as unidades combinadas LXM e PXM testam 12 fibras a 2 comprimentos de onda em um segundo.

Conexão de cabos de teste de MPO

Nota: A EXFO recomenda enfaticamente que as unidades de teste e os conectores dos cabos de teste sejam limpos.

Requisitos de referência:

> Todos os cabos de teste devem ter polaridade tipo A (reta).

► Todas as 12 fibras devem ser referenciadas.

Recomendação: O comprimento do cabo de teste deve ser de 2 a 10 metros e o mesmo comprimento.

Polaridades com suporte



Seleção de um trabalho/criação de um novo

	MPO Power Meter	÷	Jobs		My Tasts (Mous tast
√o menu principal, toque em Job (Trabalho) para abrir a lista Trabalho.	PXM 14:26 S.N.: FMA222234 2023-03-24	~	My Tests (000-999)	>	inclui uma sequência
	FT FASTEST C1 Optical Power Meter		DC_E100-AC	>	de 1.000 pontos de te com identificadores
	Jobs My Tests		FDH-01	>	Selecione um Traval
	Settings		Ticket-548	>	da lista
	Support		Project [00-543]	>	
			Central Office QC	>	
			Delete C	reate	

Para criar um novo trabalho:

Na tela Job properties (Propriedades do trabalho), insira um Nome para o novo trabalho ou use o nome padrão sugerido que consistirá no prefixo PXM seguido da data atual. O número após o ponto decimal aumentará em um toda vez que um novo trabalho for criado na mesma data usando o nome do trabalho padrão.

←	Jobs	
7	My Tests (000-999)	>
Ť	,	
	DC E100-AC	<u> </u>
	DO_LIGO AG	· ·
	FDH-01	>
	Ticket-548	>
	Project [00-543]	>
	Central Office QC	>
_		
	Delete Ci	reate

Filtrando pontos de teste

A barra de navegação permite filtrar os pontos de teste durante a navegação.

	≡	Live	FT 🔳		2023-03-24, 20:54:45		Toot point filters	~
Toque na barra de	<	▼ A10_AZ009	>		A10_A2005 2023-03-24, 20:54:52		Test point inters	^
navegação para		PASS	0	0	A10_AZ006 2023-03-24, 20:54:56		All	\checkmark
abili a pagila do navegador.	LOSS	ISO/IEC 14763-3:2014		С	A10_AZ007 No result		Fail	
	1650	0.13	dB	8	A10_AZ008 2023-03-24, 20:55:04	-	Pass	
	POLARIT	Y LENGTH	dB		Delete All		No verdict	

Teste não feito com leitura em tempo real vs teste feito com resultado de teste armazenado

Quando o ponto de teste não tem resultado de teste ou depois de tocar	=	Live My Tests_000	FT I	=	Stored My Tests_000	Ē 1	Quando o ponto de teste tem um resultado, a barra de título do aplicativo
barra de título do		PASS	0		PASS	0	(Armazenado) e a barra
aplicativo fica Live (Ativa) e a barra de navegação fica azul.	LOSS 1310	1.03	3 dB	0.81	dB	de navegação fica cinza.	
	1550	0.93	dB	1550	0.69	dB	

Configuração de limiares de aprovação/reprovação

Para definir limites para FasTesT ou medidor de energia óptica:





F		

Connect TC to the i

Ô

TC1 Launch Cord

Never connect pinned connector test units. Always inspect and cle

Realização da medição de perda do FasTesT™

Uma fonte de luz LXM é necessária.

Para realizar os testes:





4 Faça uma referência.

Set new refere

PASS

-10.81

А

K Back Details Take R

-10.98 dBr



Theference Power (dBm)

1

3

5

 1310
 1550

 -8.95
 -9.40

 -9.75
 -10.02

 -9.54
 -9.96

 -9.51
 -9.51

 -10.44
 -10.94

 -9.03
 -9.42

 6
 -9.03
 -9.42

 7
 -9.54
 -13.56

 8
 -9.38
 -10.03

 9
 -9.34
 -9.37

 10
 -10.81
 -10.76

 11
 -9.86
 -9.74

 12
 -9.53
 -10.19

2 Faça uma referência com o medidor de energia em Configurações

← Set new reference	
Select referencing method	0
One-cord	~
Two-cord	
Three-cord	
Adapter-cord	
Equipment-cord	
Cow attenuation grade test c One-cord referencing method This method tends to include the attenuation first and last connectors in the link loss budge called one-cord method because only one test under table televaning. A reservice cord is also under table the measurement.	ords of both t. It is t cord is o needed to
K Back Ne	ext >





O PXM está pronto

Exemplo de medição de perda do MPO

Next >



to the pov

Source

TC1 Launch Cord

armazenar





Toque para testar novamente

Nome do teste Status global APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO Maior comprimento de onda de PERDA

POLARIDADE COMPRIMENTO Selecione o gráfico de comprimento de onda

Gráfico selecionado de comprimento de onda de perda das 12 fibras com limites de aprovação/reprovação