

HINWEIS

Diese Informationen gelten nur für die Geräte FTB-2/FTB-2 Pro und FTB-4 Pro.

Hinweis: Dieses Dokument ist unter www.EXFO.com in mehreren Sprachen verfügbar.

Anbringen des Tragegriffs

Zusätzlich zur Handschlaufe können Sie auch einen Tragegriff am Gerät anbringen.

Hinweis: Wenn Sie einen Schultergurt verwenden möchten (separat bei EXFO erhältlich), müssen Sie zunächst den Tragegriff anbringen.

So bringen Sie den Tragegriff an:

1. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Vorderseite zu Ihnen zeigt und Sie die Oberseite sehen können.

Oberseite



2. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Tragegriffs vollständig ausgezogen sind.

3. Legen Sie den Griff wie unten dargestellt flach auf die Oberseite des Geräts.



4. Führen Sie beide Enden des Griffs *unter* der entsprechenden Metallstange durch.
5. Ziehen Sie an den Gurten, bis die Basis der einzelnen D-förmigen Metallringe auf der jeweiligen Stange liegt.



6. Führen Sie die Gurte durch die D-förmigen Ringe.



- 7.** Klappen Sie die Klettverschlüsse in der Mitte zusammen. Die beiden Enden sollten lückenlos aneinanderliegen.



- 8.** Falten Sie den großen Teil des Griffs über die Gurte und befestigen Sie ihn mit dem Klettverschluss.



Jetzt können Sie den Tragegriff verwenden oder einen Schultergurt anbringen.