Évaluation à 5 barres

()	Le connecteur est propre et en parfait état.
Ø	Le connecteur est propre et en bon état.
S	Le connecteur est en bon état. Essayez de le nettoyer pour améliorer son état.
8	Envisagez de remplacer le connecteur après plusieurs tentatives de nettoyage.
8	Envisagez de remplacer le connecteur après plusieurs tentatives de nettoyage.

© 2024 EXFO Inc. Tous droits réservés. Réf.: 1088061 Version: 1.0.0.1 (2024-09) Guide de référence rapide

FIP-200 Connector Checker™

Inspection des connecteurs monofibre



Compatible avec

Apparié avec EXFO Exchange, l'appareil chargera automatiquement les résultats via Bluetooth.



Démarrage / Connexion Bluetooth / Inspection

DEL	Signification	
++++	Le FIP-200 est en cours de démarrage.	
	Nouvelle connexion Bluetooth : Appuyez sur le bouton de capture pour confirmer la connexion.	
	Le FIP-200 est prêt à exécuter une capture.	
++++	Le processus d'autofocus, de capture ou d'analyse est en cours.	
popod	Le processus de capture est terminé. Vous pouvez maintenant retirer l'embout d'inspection du connecteur.	

Erreurs d'inspection

DEL	Signification
	Expiration du délai d'autofocus : Nettoyez le connecteur et vérifiez que vous avez correctement inséré le connecteur/l'embout.
	Erreur de positionnement : Tenez le FIP-200 droit et réessayez.
	Erreur de qualité de focus : Tenez le FIP-200 stable et réessayez.
	Erreur matérielle : Contactez le support technique d'EXFO pour obtenir de l'aide.

Support technique d'EXFO: 1 866 683-0155 (É.-U. et Canada) Tél.: 1 418 683-5498 support@exfo.com Scannez le code QR pour accéder à la page de support et à des informations supplémentaires : www.exfo.com

